

10 praktiske tips til at forlænge vaskemaskinens levetid



GRAM

A woman with dark hair is holding a large, grey, perforated laundry basket filled with various items of clothing, including a white towel and a grey sweater. She is looking up from behind the basket. The background is a soft-focus indoor setting.

6 ting du skal gøre, hver gang du vasker

1. Undgå at overfylde vaskemaskinen

For meget vasketøj i maskinen kan give ubalance, når maskinen centrifugerer, og det slider på lejerne. Der skal være plads til en knyttet hånd øverst i maskinen.

2. Dosér vaskemidlet korrekt

Undersøg, hvor hårdt vandet er i dit område, og følg doseringsvejledningen. Både for meget og for lidt vaskemiddel kan give grobund for bakterier, skimmel og dårlig lugt i maskinen.

3. Tøm alle lommer, og læg bh'er i en vaskepose

Bh-bøjler og små genstande kan sætte sig fast i tromlen og ødelægge den.

4. Tag tøjet ud straks efter vask

Både tøj og maskine kan komme til at lugte jordslået, hvis du lader tøjet ligge i maskinen i flere timer. Brug maskinens timer-funktion, så vasken er færdig, når du har tid til at hænge den op.

5. Tør gummipakningen af

Tør gummipakningen i lågen af med en klud efter hver vask. På den måde fjerner du fugt og urenheder og forebygger skimmeldannelse.

6. Lad lågen og sæbeskuffen stå åbne

Bakterier og svampe trives i et fugtigt miljø. Lad maskinen tørre med åben låge og sæbeskuffe efter vask for at undgå bakterie- og svampevækst.

3 ting du skal gøre månedligt

1. Rengør maskinen

Vask sæbeskuffen, og tør lågen og gummipakningen af. Så undgår du, at bakterier, skimmel og dårlig lugt sætter sig i snavs, fnuller og sæbe- og kalkrester.

2. Kør en vask på 90 grader

Mange af os vasker ved lave temperaturer for at spare på strømmen og skåne miljøet. Men ca. en gang om måneden bør du vaske en vask ved 90-95 grader for at slå bakterier ihjel og slå eventuelle kalkrester i stykker.

3. Rens filteret

Et tilstoppet filter hæmmer vandets vej ind og ud af maskinen. Tag filteret forsigtigt ud, og fjern fnuller og andet, der sidder i sien.

Der kan løbe lidt vand ud, når du tager filteret ud, så læg et håndklæde eller en klud under.



**Så nemt rens
du filteret
i din vaskemaskine**



1 ting du skal gøre hver tredje måned

1. Afkalk vaskemaskinen

Kalk sætter sig på varmelegemet og tromlen, slider på maskinen og koster på strømmen. I værste fald kan maskinen brænde sammen.

Kom et par spiseskefulde citronsyre i sæbeskuffen eller tromlen, og kør en tom maskine på 60-90 grader.



**5 ÅRS
GARANTI**

Vidste du, at du får 5 års produktgaranti på vaskemaskiner fra GRAM?

Vores hvidevarer er holdbare, effektive og nemme at bruge – og vi står ved kvaliteten, også længe efter at du har købt produktet.

Når du køber en vaskemaskine fra GRAM, kan du få fem års produktgaranti, der sikrer dig mod fabrikations- og materialefejl. Og det koster dig ikke en krone.

Læs, hvordan du er dækket af garantien,
og find en forhandler med 5 års produktgaranti nær dig

GRAM

GRAM

gram.dk