

10 hyvää vinkkiä pesukoneen käyttöön pidentämiseksi



GRAM



Tee nämä 6 asiaa jokaisella pesukerralla

1. Älä täytä pesukonetta liian täyteen

Ylitäytetty pesukone voi joutua epätasapainoon linkouksen aikana, ja se kuluttaa koneen laakereita. Koneeseen laitetun pyykin päällä on oltava nyrkin verran tilaa.

2. Annostele pesuaine oikein

Tarkista, onko alueen vesi kovaa vai pehmeää ja noudata annosteluohjeita. Sekä liian iso että liian pieni pesuainemäärä voi muodostaa kasvualustan bakteereille, homeelle ja pahalle hajulle pesukoneessa.

3. Tyhjennä taskut ja laita rintaliivit pesupussiin

Rintaliivien kaaritetut ja pienet esineet voivat jäädä kiinni rumpuun ja rikkoa sen.

4. Ota pyykit ulos välittömästi pesun jälkeen

Sekä vaatteet että pesukone voivat alkaa haista ummehtuneelta, pyykit jäävät koneeseen useaksi tunniksi. Käytä pesukoneen ajastintoimintoa, jotta pesuohjelma päättyy silloin, kun sinulla on aikaa ripustaa pyykit.

5. Kuivaa kumieristeet

Kuivaa luukun kumieristeet rätillä jokaisen pesun jälkeen. Näin saat kosteuden ja epäpuhtaudet pois ja ehkäiset homeen muodostumista.

6. Jätä luukku ja pesuainelokero auki

Bakteerit ja sienet viihtyvät kosteassa ympäristössä. Anna koneen kuivaa pesun jälkeen luukku ja pesuainelokero auki, ettei siihen muodostu bakteeri- ja sienikasvustoa.



Tee nämä 3 asiaa kerran kuussa

1. Puhdista pesukone

Pese pesuainekotelo, pyyhi luukku ja kumieristeet. Näin vältyt bakteereilta, homeelta ja pahalta hajulta, jotka viihtyvät liassa, nukassa sekä saippuakerrostumissa ja kalkkijäännöksissä.

2. Pese kerran 90-asteessa

Monet pesevät pyykkiä alhaisissa lämpötiloissa sähkön ja luonnon säästämiseksi. Valitse kuitenkin noin kerran kuukaudessa 90–95 asteen pesu bakteerien tuhoamiseksi ja mahdollisten kalkkijäännösten irrottamiseksi.

3. Puhdista suodatin

Tukkeutunut suodatin haittaa veden kulkua pesukoneeseen ja siitä ulos. Irrota suodatin varovasti, poista suodattimessa oleva nukka ja muut roskat. Suodattimen irrottamisen yhteydessä koneesta voi valua vähän vettä, joten koneen alle kannattaa laittaa pyyhe tai rätti.

A white front-loading washing machine and dryer unit is shown against a dark grey background. On top of the machine, there is a white detergent bottle and a woven basket. A dark blue rectangular box with white text is overlaid on the left side of the machine.

Muista tämä joka kolmas kuukausi

1. Pesukoneen kalkinpoisto

Kalkkia kerrostuu lämmitysvastukseen ja rumpuun, rasittaa pesukonetta ja johtaa lisääntyneeseen sähkönkulutukseen. Pahimmassa tapauksessa pesukone voi jopa rikkoutua.

Laita pari ruokalusikallista sitruunahappoa pesuainelokeroon tai rumpuun ja käynnistä 60–90 asteen ohjelma tyhjällä koneella.



**5 VUODEN
TAKUU**

Tiesitkö, että saat GRAMin pesukoneelle 5 vuoden valmistustakuun?

Kodinkoneemme ovat kestäviä, tehokkaita ja helppokäyttöisiä. Me takaamme tuotteiden olevan laadukkaita pitkään kaupanteon jälkeen.

Saat ostamallesi GRAM-tuotteelle valikoiduilta jälleenmyyjiltä viiden vuoden valmistustakuun, joka kattaa valmistus- ja materiaaliviat. Eikä se maksa sinulle senttiäkään.

Lue, mitä takuu kattaa, ja etsi läheltäsi jälleenmyyjä,
joka tarjoaa 5 vuoden valmistustakuun.

GRAM

GRAM

gram.fi