

6 viktiga frågor innan du väljer en tvättmaskin





Guide: 6 viktiga frågor innan du väljer en tvättmaskin

En tvättmaskin är en stor budgetpost för de flesta, så det är viktigt att hitta en som passar dina behov. Med rätt maskin kan du spara pengar, energi och resurser samtidigt som du tar bättre hand om dina kläder.

Den här guiden ger dig en praktisk översikt över de sex viktigaste sakerna du behöver veta när du vill ha en enkel, hållbar lösning som fungerar i vardagen.

1. Hur mycket tvättar du?
2. Hur torkar du dina kläder?
3. Vad är din budget?
4. Var ska tvättmaskinen placeras?
5. Vilken design passar dig bäst?
6. Behöver du extra funktioner?



1. Hur mycket tvättar du?

Du bör fylla tvättmaskinen vid varje tvätt för att minimera energiförbrukningen. Men om du fyller på för mycket i den blir dina kläder inte ordentligt rena och du utsätter maskinen för onödigt slitage.

Därför är det viktigt att titta på tvättkapaciteten, dvs. hur många kilo torra kläder maskinen rymmer:

- **Vi är 1-2 personer i hushållet:** Välj en maskin med en tvättkapacitet på 5-7 kg.
- **Vi är 3-5 personer i hushållet:** Välj en maskin med en kapacitet på 7-9 kg.
- **Vi är 5 eller fler personer i hushållet:** Välj en maskin med en kapacitet på minst 9 kg.

2. Hur torkar du dina kläder?

När du väljer centrifugeringshastighet för din maskin bör du tänka på hur du oftast torkar dina kläder.

- **Jag hänger kläderna på tork:** Du kan nöja dig med en högsta centrifugeringshastighet på 1200 varv för mindre slitage på dina kläder.
- **Jag torkar dem i torktumlaren:** Du bör välja en tvättmaskin med en maximal centrifugeringshastighet på minst 1400 varv per minut. På så sätt kan du spara en del av den energi torktumlaren behöver för att torka dina kläder.

3. Vad är din budget?

Det finns tvättmaskiner för alla budgetar. Tänk på både inköpspris och driftkostnader över tid, t.ex. el, vatten och eventuella reparationer. En billig maskin kan snabbt bli dyr om du måste reparera den eller byta ut den efter några år. Maskinens energi- och vattenförbrukning kan också göra den dyr i drift.


Omvänt kan du med en dyr maskin få betala för en massa funktioner du aldrig använder.

Välj en tvättmaskin som:

- erbjuder en garanti utöver den tvååriga garantin enligt den danska köplagen
- uppfyller dina specifika tvättbehov
- har en energimärkning på A eller B.

Så här läser du energimärkningen på din tvättmaskin

Energimärkningen beräknas utifrån maskinens el- och vattenförbrukning när maskinen kör sitt lagstadgade Eco 40-60-program. Skalan går från A (bäst) till G (sämst). A innebär att maskinen förbrukar minsta möjliga ström och vatten på standardprogrammet. Men kom ihåg att förbrukningen varierar beroende på dina vanor och programval.





4. Var ska maskinen placeras?

Det är viktigt att din tvättmaskin står plant. Om den står snett slits lagren ut och kan orsaka kraftiga vibrationer under centrifugeringen. I värsta fall kan det förstöra maskinen.

Maskiner med läckageskydd

Om maskinen inte står i ett våtrum (t.ex. ett badrum eller en våtrumssäker tvättstuga) kan en modell med vattensäkring skydda mot oavsiktliga läckage.

Tvättmaskiner för begränsat utrymme

En toppmatad tvättmaskin är smalare än en frontmatad, men du kan inte placera en torktumlare ovanpå eller placera den under en bänkskiva.

En kombinerad tvättmaskin och torktumlare kan spara utrymme jämfört med två separata maskiner. De tar dock i allmänhet upp lite mer utrymme och tvättar mindre energieffektivt än en vanlig tvättmaskin.

Tysta maskiner för bostadsutrymmen

Om tvättmaskinen ska placeras i eller i närheten av ett bostadsutrymme bör du välja en tystgående maskin. Till exempel en maskin med en borstlös motor, som vanligtvis är mer robust. Titta efter antalet decibel. Tysta tvättmaskiner ligger vanligtvis på runt 70 decibel eller lägre. En ökning med 10 decibel motsvarar en fördubbling av ljudnivån.



5. Vilken design passar dig bäst?

En tvättmaskin är en stor investering som kommer att finnas i ditt hem under många år. Välj därför en diskret, tidlös design som du kan fortsätta att titta på även när modet förändras.

Den klassiska vita tvättmaskinen är ett säkert val. Men visste du att ögat uppfattar svarta tvättmaskiner som mindre, särskilt i en ljus interiör? Så när du ändå behöver byta ut din tvättmaskin kanske du vill överväga en svart maskin. Det kan vara ett mer diskret val om maskinen står synligt i t.ex. köket eller badrummet.



6. Behöver du extra funktioner?

De flesta använder samma två eller tre program i sin vardag. Om du funderar på att köpa en maskin med extra funktioner, fråga dig själv: Kommer jag verkligen att använda dem eller betalar jag för något jag inte behöver?

Tydligt handhavande och funktioner du har glädje av i praktiken är viktigare än smarta alternativ du aldrig använder.

Funktioner du kan överväga att leta efter är:

- **Tidsfördröjning/fördröjd start:** Gör det möjligt att schemalägga tvätten så att den körs när elen är som billigast - vanligtvis när du är på jobbet eller på natten.
- **Barnspärr:** Om du har små barn kan en maskin med barnspärr vara ett klokt val.
- **Sporttvätt:** Vissa maskiner har specialprogram som bevarar elasticiteten i sportkläderna.
- **Kortprogram:** Ett kort program kan vara praktiskt i vardagen, särskilt för kläder som bara behöver fräschas upp men inte behöver en stor tvätt.
- **Automatisk mängdanpassning:** Maskinen anpassar vattenförbrukningen till mängden tvätt. Den här funktionen kan minimera vattenspillet, särskilt om du inte fyller maskinen.



GRAM är storslam för priset

GRAM tvättmaskiner är för dig som vill ha enkel, genomtänkt design utan att spräcka budgeten.

GRAM ger mycket valuta för pengarna. Det är därför vi ger dig 5 års garanti på våra tvättmaskiner hos utvalda återförsäljare. Och det kostar dig inte ett öre

Läs vad garantin omfattar och hitta en återförsäljare med 5 års garanti nära dig

GRAM

gram.se