

10 praktiska tips för att förlänga livslängden på din tvättmaskin



GRAM



6 saker du bör göra varje gång du tvättar

1. Undvik att fylla tvättmaskinen för mycket

För mycket tvätt i maskinen kan orsaka obalans när maskinen centrifugerar och skapa slitage på lagren. Det ska finnas plats för en knytnäve överst i maskinen.

2. Dosera tvättmedlet korrekt

Kontrollera hur hårt vattnet är i ditt område och följ doseringsanvisningarna. Både för mycket och för lite tvättmedel kan skapa en grogrund för bakterier, mögel och dålig lukt i maskinen.

3. Töm alla fickor och lägg bh:ar i en tvättpåse

Bh-byglar och små föremål kan fastna i trumman och skada den.

4. Ta ut kläderna omedelbart efter tvätt

Om du lämnar kvar dina kläder i maskinen i flera timmar kan både kläderna och maskinen börja lukta mögligt. Använd maskinens timerfunktion så att tvätten är klar när du har tid att hänga upp den.

5. Torka av gummitätningen

Torka av gummitätningen i luckan med en trasa efter varje tvätt. Då avlägsnas fukt och orenheter och du förhindrar mögelbildning.

6. Lämna dörren och tvättmedelsfacket öppna

Bakterier och svampar trivs i fuktig miljö. Låt maskinen torka med luckan och tvättmedelsfacket öppna efter tvätt för att undvika bakterie- och svamptillväxt.

3 saker du bör göra varje månad

1. Rengör maskinen

Diska tvättmedelsfacket och torka av locket och gummitätningen. Det förhindrar bakterier, mögel och dålig lukt från att fastna i smuts, ludd, tvål- och kalkrester.

2. Kör en 90-graderstvätt

Många av oss tvättar på låga temperaturer för att spara energi och skona miljön. Men ungefär en gång i månaden bör du köra en tvätt på 90-95 grader för att döda bakterier och bryta upp eventuella kalkrester.

3. Rengör filtret

Ett igensatt filter hindrar vatten från att komma in i och ut ur maskinen. Ta försiktigt bort filtret och avlägsna eventuellt ludd och annat skräp som fastnat i silen.

Det kan rinna ut lite vatten när du tar bort filtret, så lägg en handduk eller trasa under.





1 sak du bör göra var tredje månad

1. Kalka av tvättmaskinen

Kalk ansamlas på värmaren och trumman, vilket sliter på maskinen och kostar el. I värsta fall kan maskinen gå sönder.

Tillsätt några matskedar citronsyra i tvättmedelsfacket eller trumman och kör en tom maskin på 60-90 grader.



**5 ÅRS
GARANTI**

Visste du att du får 5 års produktgaranti på tvättmaskiner från GRAM?

Våra apparater är hållbara, effektiva och enkla att använda - och vi står för kvaliteten långt efter att du har köpt produkten.

När du köper en produkt från GRAM får du en femårig produktgaranti hos utvalda återförsäljare som skyddar dig mot tillverknings- och materialfel. Och det kostar dig inte ett öre.

Läs mer om hur du omfattas av garantin
och hitta en återförsäljare med 5 års produktgaranti nära dig

GRAM

GRAM

gram.se